


**ПОРТАТИВНЫЙ
НЕЛИНЕЙНЫЙ ЛОКАТОР
ST 401 САУМАН**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Русский язык



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание локатора	2
1.1. Назначение	2
1.2. Состав комплекта	2
1.3. Основные технические характеристики	3
1.4. Принцип работы нелинейного локатора	4
1.5. Режимы работы	4
1.6. Конструкция локатора	5
1.6.1. Антенный модуль	5
1.6.2. Основной блок	7
2. Использование локатора	8
2.1. Подготовка к работе	8
2.2. Режим адаптации	9
2.3. Проверка работоспособности при помощи имитаторов нелинейных элементов	10
2.4. Работа в режиме ПОИСК	10
2.5. Работа в режиме АУДИО (режим акустического анализа)	12
3. Электропитание	15
4. Эксплуатационные ограничения	15
5. Хранение и транспортировка	16
6. Гарантийные обязательства	16
7. Свидетельство о приемке	17
Гарантийные талоны	18,19

Настоящее руководство по эксплуатации (далее *Руководство*) предназначено для пояснения принципа работы, устройства и конструкции нелинейного локатора **ST 401 SAУMAN** (далее по тексту *локатор* или *ST 401*). Перед началом эксплуатации локатора, необходимо ознакомиться с данным руководством.

1. Описание локатора

1.1. Назначение

ST 401 предназначен для обнаружения:

- электронных устройств перехвата информации
- мобильных телефонов и SIM карт
- иных электронных устройств, содержащих полупроводниковые элементы.

ST 401 позволяет обнаружить, как включенные, так и выключенные электронные устройства, а также точно определить их место установки. Используя локатор, оператор может отличить отклики реальных полупроводников от прочих откликов (коррозия, структура металл-окисел-металл, металл).

1.2. Состав комплекта

Локатор поставляется в ударопрочном кейсе NANUK-915. В комплект ST 401 входят:

Наименование	Количество	Обозначение на рисунке 1
локатор ST 401	1	1
аккумулятор (тип 18650)	4	2
зарядное устройство	1	3
блок питания зарядного устройства	1	4
наушники	1	5
имитатор полупроводника (с красной маркировкой)	1	6
имитатор МОМ-структуры (с синей маркировкой)	1	7
кейс	1	8
руководство по эксплуатации	1	на рисунке не показано



Рисунок 1

1.3. Основные технические характеристики:

Диапазон излучаемых частот	2-3ГГц
Максимальная пиковая излучаемая мощность	менее 2Вт
Поляризация антенной системы	эллиптическая
Режимы работы:	ПОИСК АУДИО АДАПТАЦИЯ
Диапазон регулировки чувствительности в ручном режиме	40дБ (5 ступеней с шагом 8дБ)
Индикация уровня принимаемого сигнала	
- световая	три 16-сегментных шкалы
- звуковая	встроенный динамик, наушники
Питание	два литий-ионных аккумулятора 3,7 В (тип 18650)
Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора	от 2 до 3 часов (в зависимости от режима работы)
Время зарядки аккумулятора	не более 3 часов
Условия эксплуатации	
- диапазон рабочих температур	+5...+40°C
- относительная влажность воздуха	не более 85% (при 25°C)
Масса прибора с аккумуляторами	не более 0,85кг
Габариты (длина, ширина, высота) в сложенном состоянии:	220x130x100мм
Масса комплекта в чемодане	3,7кг

1.4. Принцип работы нелинейного локатора

Способность локатора обнаруживать объекты, содержащие электронные компоненты, основана на следующем. Любые электронные устройства состоят из печатных плат с проводниками (антеннами), к которым подключены полупроводниковые элементы: диоды, транзисторы, микросхемы, представляющие для зондирующего сигнала локатора совокупность нелинейных преобразователей.

В результате облучения на этих антеннах наводятся переменные ЭДС. Элементами с нелинейной вольт-амперной характеристикой зондирующий сигнал преобразуется в высокочастотные сигналы кратных частот (гармоники), переизлучаемые в пространство. Переизлученный сигнал поступает на вход приемного устройства локатора. По наличию в спектре принимаемого сигнала высших гармоник собственных частот передатчика устанавливается факт присутствия в зоне зондирования электронного устройства независимо от того, включено оно или выключено.

«Ложными» сигналами для нелинейного локатора могут быть отражения от соприкасающихся металлических поверхностей. При контакте таких слоев возникает нелинейный элемент. Такое образование известно как металл-окисел-металл (МОМ), а возникающий элемент называется МОМ-диод. МОМ-структура преобразовывает спектр зондирующего сигнала в частотный спектр, отличающийся от спектра сигнала, отраженного от классического полупроводника.

Важным достоинством ST 401 является его способность с высокой вероятностью отличать отклики реальных полупроводниковых элементов от «ложных» откликов МОМ-структур, а также уверенное обнаружение объектов поиска, расположенных за частично экранирующими препятствиями. Данный эффект достигается за счет одновременного излучения нескольких частот в диапазоне 2 - 3ГГц и анализа комбинационных составляющих в спектре отраженного сигнала.

1.5. Режимы работы

В локаторе ST 401 САУМАН реализованы следующие режимы работы:

основной режим работы прибора: ПОИСК

вспомогательный режим: АУДИО

сервисный режим: АДАПТАЦИЯ

Основной режим ПОИСК предназначен для обнаружения откликов нелинейных элементов и распознавания их по соотношению уровней (шкал индикатора).

Режим АУДИО позволяет демодулировать отклик от цели и прослушать его при помощи встроенного динамика или наушников. Использовать данный режим целесообразно после обнаружения отклика цели в режиме ПОИСК.

Режим АДАПТАЦИЯ является сервисным. Он предназначен для настройки локатора на оптимальные параметры и обеспечения наибольшей эффективности поиска в конкретной электромагнитной обстановке. Использовать данный режим необходимо всякий раз после включения локатора, а также периодически в процессе поиска. При адаптации антенна локатора должна быть направлена в сторону от электронной техники и больших металлических предметов.



1.6. Конструкция локатора

Конструктивно локатор состоит антенного модуля и основного блока, соединенных между собой с помощью шарнирного соединения. Внешний вид локатора представлен на рисунке 2. Цифрами на рисунке обозначено:

- 1 - антенный модуль
- 2 – основной блок




Рисунок 2

1.6.1. Антенный модуль

Антенный модуль состоит из приемо-передающего блока, блока управления и индикации и антенной системы. Все указанные устройства собраны на едином шасси в едином корпусе.

Антенный модуль закреплен на основном блоке при помощи шарнирного соединения, позволяющего менять наклон в плоскости продольного сечения локатора (рисунок 3). Для изменения положения антенного модуля необходимо ослабить винт (рисунок 6, поз. 2). Установить антенный модуль в необходимое положение и зафиксировать его, при помощи винта.




Рисунок 3

На стороне антенного модуля, обращенной к оператору, располагается индикаторная панель, гнездо разъема кабеля управления/питания и USB-порт (рисунок 4). Цифрами на рисунке обозначены:




Рисунок 4

№ на рисунке	Назначение	Цвет	Обозначение на панели индикатора
1	индикатор уровней «опасных» откликов	красный	1
2	индикатор уровня отклика МОМ-структур	синий	2
3	индикатор уровня отклика отражающих поверхностей	белый	3
4	индикатор питания	красный	POWER
5	индикатор режима ПОИСК	желтый	SEARCH
6	индикатор режима АУДИО	желтый	AUDIO
7	индикатор настройки*	желтый	TUNING
8	гнездо подключения кабеля управления/питания.		CONTROL
9	USB-порт		USB

*Индикатор TUNING является двухрежимным:

- в режиме ПОИСК он отображает установленный уровень чувствительности приемника (обозначение SEN);
- в режиме АУДИО он отображает установленную частотную комбинацию (обозначение CH 1-5)

Направление максимумов диаграмм направленности приемной и передающей антенн показаны на рисунке 5.



Направление максимумов диаграмм направленности приемной и передающей антенн показаны на рисунке 5.




Рисунок 5

1.6.2. Основной блок

Основной блок состоит из корпуса, батарейного отсека, панели управления, механических элементов, образующих несущую конструкцию. Внешний вид основного блока и расположение элементов конструкции представлены на рисунке 6.




Рисунок 6

Цифрами на рисунке обозначены:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 – кронштейн крепления антенного модуля; | 6 – батарейный отсек; |
| 2 – рычаг фиксатора кронштейна антенного модуля; | 7 – панель управления; |
| 3 – кабель управления/питания с разъемом; | 8 – решетка встроенного динамика; |
| 4 – гнездо для подключения наушников; | 9 – табличка с маркировкой прибора; |
| 5 – выключатель питания/регулятор громкости; | 10 – крышка батарейного отсека. |

На верхней части основного блока располагается трехкнопочная панель управления прибором (рисунок 7).

Кнопка MODE предназначена для установки режимов работы локатора (рисунок 7, поз.1). Кратковременное нажатие этой кнопки поочередно включает один из двух режимов ПОИСК или АУДИО. Удержание кнопки MODE в течение нескольких секунд переводит прибор в режим АДАПТАЦИЯ.

Кнопки (рисунок 7, поз.2 и 3) предназначены для настройки параметров прибора. Данные кнопки обозначены стрелками ▼ и ▲.

В зависимости от того, в каком из двух режимов находится прибор, эти кнопки позволяют:

- в режиме ПОИСК - повышать и понижать чувствительность приемника;
- в режиме АУДИО - устанавливать необходимую частотную комбинацию.

В основном блоке размещается батарейный отсек, рассчитанный на 2 аккумулятора (тип 18650). Отсек закрывается завинчивающейся крышкой (рисунок 6, поз.10), которая является минусовым контактом.

В передней левой части рукоятки расположены гнездо для подключения наушников (рисунок 6, поз 4) и ручка выключателя питания/регулировки громкости (рисунок 6, поз. 5).

Ни нижней части основного блока расположены решетка динамика (рисунок 6, поз. 8) и табличка с маркировкой (рисунок 6, поз. 9), на которой указано:

- наименование модели;
- серийный номер;
- логотип, и наименование фирмы-производителя.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАТОРА

2.1. Подготовка к работе

Достать локатор и аккумуляторы из чемодана укладки. Проверить корпуса основного блока и антенного модуля, а также кабель и разъем на отсутствие механических повреждений. Проверить аккумуляторы на отсутствие механических повреждений корпуса и коррозии контактов.

При наличии указанных недостатков, эксплуатация локатора запрещается.

Для установки элементов питания прибора необходимо:

- отвинтить крышку батарейного отсека
- соблюдая полярность, вставить два аккумулятора в батарейный отсек, как показано на рисунке 8
- завинтить крышку батарейного отсека.




Рисунок 7




Рисунок 8

Убедиться, что выключатель питания (рисунок 6, поз. 5) находится в крайнем левом положении (выключен). Присоединить разъем кабеля питания/управления (рисунок 6, поз. 3) к гнезду антенного модуля (рисунок 4, поз. 8). Включить локатор, повернув ручку выключателя в направлении по часовой стрелке. На индикаторной панели антенного модуля появится световая индикация в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Обозначение	Цвет	Режим отображения	Комментарии
POWER	красный	постоянное свечение	Наличие штатного электропитания на антенном модуле
		мигание	Аккумулятор разряжен. Требуется замена аккумулятора
TUNING SEN	желтый	постоянное свечение	Индикатор установленного значения усиления приемника. При включении локатора автоматически устанавливается максимальное усиление. При этом светятся все 5 сегментов индикатора
SEARCH	желтый	постоянное свечение	Индикатор установленного режима работы. При включении локатора автоматически устанавливается режим поиска

После включения локатора возможно периодическое самопроизвольное свечение одного или нескольких сегментов индикаторов уровней сигналов (рисунок 4, поз.1-3). Это свидетельствует о необходимости адаптации локатора к условиям окружающей электромагнитной обстановки.

2.2. Режим адаптации

Для включения режима адаптации необходимо нажать кнопку MODE (рисунок 7, поз.1) удерживать ее в течении 3-4 секунд. При этом антенна локатора должна быть направлена в сторону от крупных металлических предметов и объектов, заведомо содержащих нелинейные элементы (лучше всего направить антенну в пол или потолок).

Процесс адаптации длится 10-15 секунд. При этом все индикаторы на панели антенного модуля, за исключением индикатора TUNING светятся. На индикаторе TUNING сегменты загораются последовательно. Таким образом, во время адаптации оператор имеет возможность контролировать исправность всех сегментов индикаторов на панели антенного модуля. По окончании процесса адаптации состояние индикаторов антенного модуля соответствует таблице 1.

2.3. Проверка работоспособности при помощи имитаторов нелинейных элементов

После того, как локаатор адаптирован, перед началом поиска необходимо проверить функциональные возможности прибора при помощи имитаторов нелинейных элементов (рисунок 1, поз.6 и 7).

Для этого в помещении необходимо выбрать место, где отсутствуют отклики от нелинейных элементов и отражающих поверхностей. Установить в данной области имитатор с красной маркировкой корпуса.

Последовательным нажатием кнопки (рисунок 7, поз.3) установить усиление приемника таким образом, чтобы на индикаторе TUNING светились 3 сегмента, что соответствует средней чувствительности приемника.

Расположить антенну локаатора в направлении на имитатор. Перемещая антенну по направлению к имитатору и от него, определить расстояние, при котором на шкале 1 индикатора INPUT LEVEL светятся все 16 сегментов. Для исправного и нормально адаптированного прибора это расстояние не должно быть меньше 0,8 м.

Далее необходимо повторить описанную процедуру, используя имитатор с синей маркировкой. При этом нужно определить расстояние, от антенны до имитатора, на котором светятся все 16 сегментов шкалы 2 индикатора INPUT LEVEL. Для исправного и нормально адаптированного прибора это расстояние не должно быть меньше 0,3 м.

Если в результате проверок установлено, что расстояния, на которых загораются все сегменты шкал 1 и 2 индикатора INPUT LEVEL меньше указанных, рекомендуется повторно провести адаптацию (п. 2.2) и повторить приведенные выше процедуры проверки.

Если расстояния соответствуют указанным нормам, то делается вывод, что прибор исправен и правильно адаптирован, а следовательно готов к работе.

2.4. Работа в режиме ПОИСК



Выполнив процедуры, указанные в п.п. 2.1. - 2.3., и убедившись в работоспособности локаатора, можно приступать непосредственно к работе с прибором. После включения локаатор автоматически переходит в режим ПОИСК. При этом устанавливается максимальное значение усиления приемника, о чем свидетельствует свечение всех пяти сегментов индикатора TUNING.

Режим ПОИСК является основным режимом работы ST 401. В данном режиме оператор имеет возможность принудительно менять усиление приемника, увеличивая или уменьшая дальность обнаружения локаатора.

Диапазон изменения усиления приемника составляет 40дБ (пять шагов по 8 дБ). Каждому шагу изменения чувствительности соответствует 1 сегмент индикатора TUNING.

Таким образом, свечение всех пяти сегментов индикатора TUNING означает, что установлено усиление 40дБ и, соответственно, обеспечивается наибольшая дальность обнаружения целей.

Если ни один сегмент индикатора TUNING не светится, то это значит, что усиление приемника равно 0дБ и, соответственно, дальность обнаружения целей наименьшая.

Изменение значения усиления приемника на один шаг производится однократным нажатием кнопок  и  (рисунок 7, поз. 2 и 3).

Информация о наличии отклика в области зондирования отображается на трех шкалах индикатора INPUT LEVEL (рисунок 4, поз. 1-3).

Шкала 1 индикатора INPUT LEVEL (16 сегментов красного цвета) отображает уровень отклика, переизлученного полупроводником. Индикация по данной шкале сопровождается звуковым сигналом переменного тона.

Шкала 2 индикатора INPUT LEVEL (16 сегментов синего цвета) отображает уровень отклика, переизлученного МОМ-структурами.

Шкала 3 индикатора INPUT LEVEL (16 сегментов белого цвета) отображает уровень отклика, переизлученного различными отражающими поверхностями (вероятнее всего металлическими).

Чем больше уровень отклика того или иного зондируемого объекта, тем больше сегментов светится в соответствующей шкале индикатора INPUT LEVEL.

Рекомендации

Объектами зондирования в помещении, как правило, могут быть:

- ограждающие конструкции (стены, перекрытия, полы)
- элементы интерьера
- различные предметы, заведомо не содержащие в своем составе полупроводники.

Предметы, в составе которых заведомо имеются полупроводники (аппаратура, офисная и бытовая техника, средства связи и т.п.) проверяются иными способами.

При проверке ограждающих конструкций важно правильно установить усиление приемника.

Если установить слишком большое усиление, велика вероятность обнаружения объектов, находящихся за ограждающими конструкциями. Это представляет проблему, если доступ в смежные помещения невозможен. В то же время, если установить слишком малое усиление, возможен пропуск цели, размещенной непосредственно в лоцируемой конструкции, но дающей слабый отклик.

При зондировании стен и других вертикальных конструкций с большой площадью поиск рекомендуется проводить сверху вниз «змейкой», как показано на рисунке 9.




Рисунок 9

Расстояние от антенны локатора до зондируемой поверхности должно быть в пределах от 5 до 15 см. В случае обнаружения мощного отклика (свечение всех сегментов шкалы индикатора), рекомендуется уменьшить усиление приемника и локализовать место расположения источника отклика.

Основной задачей, решаемой с помощью нелинейного локатора является обнаружение подслушивающих устройств. При этом предполагается, что главным демаскирующим признаком будет наличие в их составе полупроводниковых элементов (электронные компоненты) и МОМ-структур (элементы корпуса, контакты и т.д.). Исходя из этого, оператор должен с особым вниманием относиться к тем объектам зондирования, где были получены отклики по красной (красной и синей одновременно) шкалам индикатора INPUT LEVEL. Природа каждого такого отклика должна быть определена и источник его идентифицирован.

При обнаружении мощного («зашкаливающего») отклика по одной из шкал индикатора, может наблюдаться появление отклика по другой шкале. В таких случаях необходимо уменьшить усиление до получения индикации только по одной из шкал. Как правило отклик с большим уровнем является истинным, а с более низким уровнем - ложным.

Для проверки небольших предметов в помещении определяется область, где отсутствуют отклики по всем трем шкалам индикатора INPUT LEVEL. Также желательно, чтобы вблизи выбранного места не располагались крупные металлические конструкции, колонны, шкафы, сейфы и т.п.

2.5. Работа в режиме АУДИО (режим акустического анализа)

Основное назначение режима АУДИО - анализ откликов путем прослушивания демодулированных сигналов. При этом оператор получает достаточную информацию, позволяющую правильно классифицировать обнаруженный отклик.

Для перехода из режима ПОИСК в режим АУДИО (далее аудиорежим) нужно нажать кнопку MODE. При этом на панели антенного модуля должен погаснуть индикатор SEARCH (рисунок 4, поз.5) и загореться индикатор AUDIO (рисунок 4, поз.6).

При включении аудиорежима на панели антенного модуля устанавливается индикация в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Обозначение	Цвет	Режим отображения	Комментарии
POWER	красный	постоянное свечение	Наличие штатного электропитания на антенном модуле.
		мигание	Аккумулятор разряжен. Требуется замена аккумулятора.
TUNING	желтый	постоянное свечение*	5-сегментный индикатор установленной комбинации частот передатчика.
AUDIO	желтый	постоянное свечение	
INPUT LEVEL шкала 3	белый	переменное количество постоянно светящихся сегментов	16-сегментный индикатор уровня входного сигнала (в аудиорежиме данный индикатор показывает не уровень отклика от отражающей поверхности, а уровень демодулированного сигнала).



**При переходе в аудиорежим ни один из пяти сегментов индикатора TUNING не светится. Это соответствует «нулевой» частотной комбинации.*

В локаторе предусмотрена возможность анализа демодулированного сигнала при шести различных комбинациях частот передатчика. Номер комбинации частот отображается на индикаторе TUNING. Каждая из этих частотных комбинаций ориентирована на исследование того или иного типа нелинейного объекта. Так, при включении аудиорежима устанавливается «нулевая» частотная комбинация, ориентированная на исследование объектов, содержащих полупроводники. Эта комбинация, как правило, дает хорошие результаты по идентификации работающих радиопередающих и звукозаписывающих устройств.

Частотная комбинация №1 предназначена для анализа сигналов от MOM-структур.

Остальные четыре частотные комбинации являются дополнительными. Их рекомендуется использовать при анализе откликов, полученных по «красной» шкале индикатора INPUT LEVEL в поисковых режимах в тех случаях, когда не удалось получить положительной реакции при «нулевой» частотной комбинации.

В таблице 3 приведено соответствие индикации частотных комбинаций откликам, полученным в режиме ПОИСК.

Таблица 3

	Состояние индикатора TUNING					
Номер частотной комбинации	0	1	2	3	4	5
Номер соответствующей шкалы индикатора INPUT LEVEL в режиме ПОИСК	1	2	1	1	1	1

Переключение частотных комбинаций производится кнопками и (рисунок 7, поз. 2 и 3).

В таблице 4 приведены типовые результаты акустического исследования объектов с «нелинейными» свойствами.

Таблица 4

Тип зондируемого объекта	Оптимальная частотная комбинация	Реакция на механическое воздействие и контрольный звук	Реакция в отсутствии механического воздействия и контрольного звука
МOM-структура	1	Треск, скрип	Отсутствует
Работающее электронное устройство (не-шифрованный канал передачи)	0 (2-5)	Отклик на простукивание или контрольный звук	Акустический фон помещения

Таблица 4 (продолжение)

Работающее электронное устройство (шифрованный канал передачи, звукозаписывающее устройство)	0 (2-5)	Специфические сигналы, связанные с работой устройства, но не связанные с акустическими сигналами в помещении	Специфические сигналы, связанные с работой устройства, но не связанные с акустическими сигналами в помещении
Не работающие электронные устройства	0 (2-5)	Отсутствует	Отсутствует
Работающие электро-механические и механические устройства	0-5	Треск, скрип.	Специфические сигналы, связанные с работой устройства, но не связанные с акустическими сигналами в помещении

Прослушивать демодулированные сигналы рекомендуется через наушники. Регулировка громкости звука осуществляется при помощи потенциометра (рисунок 6, поз. 5).

Рекомендации

Всякий отклик, полученный при поиске по «красной» (или одновременно по «красной» и «синей») шкале обязательно должен быть проанализирован в аудиорежиме с использованием источника контрольного звука. Если отклик получен по «синей» шкале, желательно провести акустический анализ на комбинации частот №1 с механическим воздействием на объект зондирования. При зондировании объекта рекомендуется плавно менять расстояние от антенны до объекта. Диапазон изменения данного расстояния 5-100 см.

Переход из режима АУДИО в режим ПОИСК осуществляется путем кратковременного однократного нажатия кнопки «MODE».



3. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание ST401 осуществляется от автономного источника - двух литий-ионных аккумуляторов (тип 18650). В стандартном комплекте поставки имеется 4 аккумулятора. Время работы локатора от полностью заряженных аккумуляторов составляет 3-4 часа (в зависимости от режима работы). Наибольшее потребление электроэнергии происходит в режиме АУДИО.

Аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке основного блока. Процесс установки аккумуляторов описан в п.2.1.

В ST401 реализована система контроля уровня заряда аккумуляторов. Постоянно светящийся индикатор POWER (рисунок 4, поз.4), расположенный на панели антенного модуля, свидетельствует о достаточном уровне заряда аккумуляторов. При изменении уровня заряда ниже допустимого, индикатор POWER начинает мигать. Мигание индикатора POWER сопровождается звуковым сигналом. При снижении уровня заряда ниже критического, прибор автоматически выключается.

Заряд аккумуляторов производится при помощи зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Время заряда полностью разряженных аккумуляторов составляет 3 часа. Вследствие того, что в локаторе используются аккумуляторы, не обладающие «эффектом памяти», допускается не полный заряд аккумуляторов. В этом случае время работы локатора будет меньше указанного выше.

Не допускается:

- длительное хранение полностью разряженных аккумуляторов
- длительное хранение аккумуляторов в условиях низких температур воздуха
- замыкание контактов аккумуляторов
- ударные воздействия на аккумуляторы
- транспортировка локатора с аккумуляторами, установленными в отсеке питания.

4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При эксплуатации локатора следует соблюдать правила техники безопасности, принятые при работе с приборами, имеющими открытые излучатели СВЧ сигнала, а именно:

- не допускать длительного пребывания людей в направлении излучения (главного лепестка диаграммы направленности антенной системы) на расстоянии менее одного метра.
- не направлять антенну на глаза человека с расстояния ближе одного метра.

В случае транспортировки локатора при температуре, значительно отличной от рабочей необходимо выдержать прибор в помещении при рабочей температуре в течении двух часов.



5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ST 401 должен храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003-80.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

- 1) температура окружающей среды от 0 до +50°C;
- 2) относительная влажность 80% при 30°C;
- 3) атмосферное давление от 630 до 820 мм рт. ст.;
- 4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

Транспортирование локатора должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–76, в средних условиях.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого локатора *ST 401* всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт *ST 401*, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены в целом.

Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производятся только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений самого локатора и его вспомогательных частей, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Производитель обеспечивает предоставление услуг по послегарантийному обслуживанию локатора *ST 401*.

Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания.



7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ST 401 номер _____ ,

признано годным для применения.

Дата выпуска _____

М. П.

Подпись лица, осуществившего приемку: _____ / _____ /
личная подпись расшифровка подписи



Гарантийный талон 1

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST 401

номер _____ Изготовлен _____

Печать предприятия изготовителя

Продан _____
(наименование торгового предприятия)

Дата продажи “ ” _____ 20 г.

Продавец _____
(личная подпись)

Печать торгового предприятия

Отметка о ремонте

Проведен гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST 401

номер _____ Дата _____

исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)



Гарантийный талон 2

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST 401

номер _____ Изготовлен _____

Печать предприятия изготовителя

Продан _____
(наименование торгового предприятия)

Дата продажи “ ” _____ 20 г.

Продавец _____
(личная подпись)

Печать торгового предприятия

Отметка о ремонте

Проведен гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST 401

номер _____ Дата _____

исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)



**PORTABLE
NONLINEAR JUNCTION DETECTOR
ST 401 'CAYMAN'**



OPERATING MANUAL

English



CONTENTS

	pg.
1. Description	23
1.1. Purpose	23
1.2. Delivery Package	23
1.3. Main Technical Specifications	24
1.4. Principles of Operation	25
1.5. Operation Modes	25
1.6. Structure	26
1.6.1. Antenna Module	26
1.6.2. Main Unit	28
2. Use	29
2.1. Preparation	29
2.2. Adaptive Mode	30
2.3. Operational check with test dummies	30
2.4. Manual Gain Control	31
2.5. Listening (Audio Mode)	33
3. Power Supply	35
4. Operating Restrictions	36
5. Storage and Transportation	36
6. Warranty	36

This operating manual contains important technical information and guidance on proper use of the product. Please read the manual before using ST 400 Cayman.

1. Description

1.1. Purpose

ST 401 CAYMAN is intended to detect and locate

- eavesdropping electronics
- mobile phones and SIM cards
- any other devices utilising semiconductor technology

ST 401 allows detecting electronic devices, whether active or not, as well as finding their exact location. It also enables one to distinguish between return signals from real semiconductors and other kinds of responses, such as those given by corrosion or metal-oxide-metal structures.

1.2. Delivery package

ST 401 comes in a shockproof case NANUK-915, The delivery package includes the following.

Item	Quantity	No. in Fig.1
ST 401 'Cayman' NLJD	1	1
Accumulator Battery (type 18650)	4	2
Electric Charger	1	3
Charger Power Adapter	1	4
Headphones	1	5
Semiconductor Imitating Dummy (marked red)	1	6
MOM-Structure Imitating Dummy (marked blue)	1	7
Case	1	8
Operating Manual	1	not shown in figure



Fig. 1

1.3. Main Technical Specifications

Range of radiated frequencies	2–3GHz
Max. peak radiated power	< 2W
Antenna polarisation	elliptic
Operation modes	SEARCH
	AUDIO
	ADAPT
Sensitivity range in manual mode	40dB (5 values with 8dB increment)
Response indication	
– visual	three 16-segment gauges
– aural	internal speaker or headphones
Power supply	two 3.7V Li-ion batteries (type 18650)
Time of operation on one battery charge	3–4 hours, depending on operation mode
Battery charging time	< 3 hrs
Operating conditions	
– working temperature range	+5...+40°C
– relative air humidity	up to 85 percent (at 25°C)
Weight (with batteries)	0,85kg
Dimensions (length×width×height)	220x130x100mm
Weight of full set in case	3,7kg



1.4. Principles of Operation

ST 401 'Cayman' is a nonlinear junction detector, or NLJD. Instruments of this type employ active detection, i.e. they emit probing signals and analyse the return. Their primary search targets are electronic devices, and those typically consist of circuit plates with conductive elements and various semiconductor parts connected to them, such as diodes, transistors, and microchips. The probing electromagnetic radiation induces variable electromotive forces in these loops, and electronic components with a non-linear current-voltage curve transform the initial signal into its higher frequency harmonics, which come back to the NLJD's receiver.

Higher harmonics can also be re-radiated by corroded metal or the so-called MOM-diodes, metal-oxide-metal structures brought about by contacting metal surfaces. However, these formations return somewhat different spectra than semiconductors.

With ST 401 one can distinguish with high probability between responses given by real semiconductors, and those 'faked' by MOM-structures or corrosion. Another important advantage is a confident detection of search targets behind partially shielding obstacles, which is achieved by simultaneously radiating several frequencies within the 2-3GHz band and analysing the composite picture of the reflection spectrum.

1.5. Operation Modes

The NLJD ST 401 'Cayman' has the following modes of operation:

Primary operation mode: SEARCH

Secondary operation mode: AUDIO

Service mode: ADAPT

The main operation mode named SEARCH is meant for detecting nonlinear targets and identifying them, based on the response levels as indicated by 16-segment bars.

The auxiliary operation mode named AUDIO allows demodulating the response and listening to it through the built-in speaker or headphones. Use this mode upon detecting a response in the SEARCH mode.

The service mode named ADAPT is used to optimise the parameters in a given electromagnetic environment and thus maximise the effectiveness of search. Engaging this mode is necessary every time the device is switched on. It is advisable to pause during searches from time to time, to repeat this procedure. During adaptation, the antenna must be pointed away from electronics and large metal objects.

1.6. Structure

Structurally, the ST 401 ‘Cayman’ NLJD consists of the antenna module and the main unit connected by way of a hinge joint. The general appearance of ST401 is shown in Fig. 2, the numbers standing for:

- 1 – antenna module
- 2 – main unit




Fig. 2

1.6.1. Antenna module

The antenna module comprises a receiver-transmitter unit, a control-display unit, and an aerial, all of which are assembled on a single platform and incorporated in a single body.




Fig. 3

The antenna module is connected with the handle through a hinge joint that allows adjusting the incline within the vertical plane, as shown in Fig. 3. Loosen the hinge screw (2, Fig. 6) to change the incline, then tighten the screw again.




Fig. 4

On the surface of antenna facing operator, there are an indicator panel, a socket for the power-and-control cable, and a USB port for computer connection (Fig. 4). The numbers in Fig. 4 stand for the following:

# in Fig. 4	description	colour	subscript on indicator panel
1	16-segment led gauge of threat-type response levels	red	1
2	16-segment led gauge of MOM-type response levels	blue	2
3	16-segment led gauge of reflection levels	white	3
4	Power-on led indicator	red	POWER
5	SEARCH mode indicator	yellow	SEARCH
6	AUDIO mode indicator	yellow	AUDIO
7	5-segment tuning bar*	yellow	TUNING
8	socket for power-and-control cable		CONTROL
9	USB port		USB

* the TUNING segment bar has two functions:

- in the SEARCH mode, it shows the selected sensitivity of the receiver (SEN)
- in the AUDIO mode, it shows the selected frequency combination (CH 1..5)

The boresight directions of the receiving and transmitting antennas are shown in Fig. 5.




Fig. 5

1.6.2. Main Unit

The main unit of ST 401 ‘Cayman’ consists of a battery compartment, a control panel, and mechanical parts that form the bearing structure. The appearance of the main unit and the location of its components are shown in Fig. 6.




Fig. 6

The numbers in Fig. 6 stand for:

- 1 – bracket mount for the antenna module
- 2 – lever handle of the clamp
- 3 – power-and-control cable with plug
- 4 – headphone socket
- 5 – power and volume knob
- 6 – battery compartment

- 7 – control panel
- 8 – grid of the built-in speaker
- 9 – ID plate
- 10 – battery compartment cap

A three-button control panel is located in the upper part (Fig. 7).

The MODE button (1, Fig. 7) is used to set the operation mode of the device. A short press of this button alternates between SEARCH and AUDIO; holding it down for a few seconds will set the device to the ADAPT mode.

The other two buttons marked with arrows ▲ and ▼ (2 and 3, Fig. 7) are for tuning the device. Depending on the mode, they allow:

– in the SEARCH mode, increasing and decreasing the receiver sensitivity, respectively.

– in the AUDIO mode, setting the desired frequency combination.




Fig. 7

The main unit has a battery compartment for 2 type 18650 accumulator batteries. Those are enclosed with a screw cap (10, Fig. 6) that also serves as the negative contact.

Fore of the handle are the headphone socket (4, Fig. 6) and the power and volume knob (5, Fig. 6). In the lower part there are a speaker grid (8, Fig. 6) and an ID plate (9, Fig. 6) that indicates:

- product name
- serial number
- logo, and name of the manufacturer company.

2. USE

2.1. Preparation

Take the device and 2 batteries out of the case. Examine the antenna module, handle, cable, and socket for mechanical damage. Examine the batteries for mechanical damage and electrode corrosion. Do not use the device if any such defects are found! To replace the batteries, do the following:

- unscrew the battery compartment cap;
- insert two accumulator batteries as shown in Fig. 8, making sure you observe the polarity;
- screw the cap back in place.




Fig. 8

Make sure the power switch (5, Fig. 6) is in its leftmost position (OFF). Insert the power-and-control cord plug (3, Fig. 6) into the socket (8, Fig. 4) on the antenna module. Activate the device by rotating the knob clockwise. The device status will be displayed on the antenna module as shown in Table 1 below.

Table 1

legend	colour	light indication	interpretation
POWER	red	continuous	The antenna module is powered properly.
		blinking	The battery is discharged and needs to be replaced.
TUNING SEN	yellow	continuous	This displays receiver gain. At startup the gain is automatically set to maximum, which is signalled by all the 5 indicator segments being lit.
SEARCH	yellow	continuous	This displays the operating mode. The SEARCH mode is selected automatically at startup.

Upon activation of the device one or more segments of the signal level gauges (1..3, Fig. 4) may light and go out spontaneously. This would mean that the device should need to be adjusted to the electromagnetic environment using the adaptive mode.

2.2. Adaptation mode

To activate this mode, press and hold for 3-4 sec the MODE button (1, Fig. 7) on the control panel. The antenna must be directed away from large metal objects and anything that is presumed to contain nonlinear elements (it is often best to point the antenna at either the floor or ceiling).


The adaptation takes 10–15 seconds, with all the indicators but TUNING lit in the meantime on the antenna module. The TUNING indicator will be showing a consecutive lighting of segments. The user can check if any of the indicator LEDs are dead.

Upon adaptation the device status will be displayed in accordance with Table 1.

Upon activation of the device one or more segments of the signal level gauges (1..3, Fig. 4) may light and go out spontaneously. This would mean that the device should need to be adjusted to the electromagnetic environment using the adaptive mode.

2.3. Operational check with test dummies

For that purpose, place the dummy that is marked red in an area free of responses from nonlinear elements or reflecting surfaces.

Press button  (3, Fig. 7) repeatedly to set the receiver gain at 3 lit segments of the TUNING indicator, which corresponds to medium sensitivity.

Point the antenna at the test dummy and find the distance at which all the 16 segments of the INPUT LEVEL Gauge bar 1 light up. For a device that is in proper working order and has self-tuned properly, this distance should be no less than 0.8 m.

Repeat the procedure using the dummy with the blue marking. In doing so, find the distance at which all the segments of the INPUT LEVEL gauge bar 2 will be lit. For a properly working device that has been adjusted to the environment, this distance should be no less than 0.3m.



If either distance is found to be smaller than the respective value above, it is advisable to engage the self-tuning routine anew (see 2.2) and repeat the checks as described above.

If both distances exceed the required minimums, the device is functional and operation-ready.

2.4. Manual Gain Control

Once ST 401` Cayman has been prepared and proven functional as described above in 2.1 – 2.3, it can be put to use. When activated, the device starts up in SEARCH mode, and the receiver gain is by default set to maximum, which is displayed by 5 lit segments of the TUNING indicator.

The SEARCH mode is the primary operation mode for ST 401. The operator can change the receiver gain at his discretion, thus increasing or decreasing the detection range.

The gain can be varied discretely with an 8dB increment, over 5 values in a 40dB range; each increment corresponds to one LED segment of the TUNING indicator. Thus, if all five are lit, the gain is equal to 40dB, providing maximum detection range. If all are dimmed, the gain is 0dB, with minimum detection range. The gain can be brought a step up or down by a single pressing of the TUNING buttons  or  (2 and 3, Fig. 7).

Levels of return signals from a target area are shown in the three INPUT LEVEL multi-segment LED gauge bars (1-3, Fig. 4).

INPUT LEVEL led gauge bar 1 (16 red LEDs) displays the levels of return signals from semiconductor material. The indication is accompanied with an alternating sound alarm.

INPUT LEVEL led gauge bar 2 (16 blue LEDs) displays the levels of return signals from MOM (metal/oxide/metal) structures.

INPUT LEVEL led gauge bar 3 (16 white LEDs) displays the levels of return signals from reflecting surfaces (most likely, metal).

The greater the response of a certain type, the more LEDs will light up in the corresponding INPUT LEVEL gauge bar.

Recommendations

With an NLJD one typically probes

- enclosing structures (walls, ceilings, floors)
- different parts of the interior
- various objects that are not supposed to contain semiconductor material

Items known to contain semiconductor components (electronic instruments, office and home equipment, communication devices, etc.) are checked by other means.

When running checks on enclosing structures, it is important to set a suitable receiver gain. If excessive, it may well cause detection of objects behind the walls, which may be a problem when there is no access into the adjoining spaces. On the other hand, if the gain is too small, targets of interest with a weak response may remain undiscovered in the structure under scrutiny.

While scanning walls and other large vertical structures, it is recommendable to move the antenna from top to bottom in a serpentine fashion, as is shown in Fig. 9.




Fig. 9

The antenna head should be held at a distance of 5-15 cm from the surface.

If a potent response is registered (all LEDs in an multi-segment LED gauge bar light up), the gain should be decreased in order to establish the exact location of the responding target.

The primary task for an NLJD is the discovery of eavesdropping devices, whose giveaways are the signals returned by semiconductor-containing electronic components and by MOM-structures on casings, at junctures, etc. Therefore, particular attention should be paid to scanned areas where responses have been observed on the red multi-segment LED gauge bar alone, and on both red and blue INPUT LEVEL gauge bars. The nature of each such response should be determined and its source identified.

A strong, off-scale response on one of the multi-segment LED gauge bars may be accompanied by a much weaker one on another. As a rule, the former is a true response and the latter a false one; it is advisable to decrease the gain or move away from the target until there is no scaling-off.

Small-sized objects should be checked at locations where no response is observed on any of the three INPUT LEVEL multi-segment gauge bars, preferably away from large metal structures, pillars, cabinets, safes, etc.

2.5. Listening (AUDIO mode)

The AUDIO mode is primarily intended for analysing target responses by listening to the demodulated signal output. This should give the operator ample information to identify the response type.

To switch from SEARCH to AUDIO, press MODE. The SEARCH led (5, Fig. 4) on the antenna head will then go off, and AUDIO led will light up (6, Fig. 4).

When the AUDIO mode is on, the device status will be displayed on the antenna module as described in Table 2 below.

Table 2

legend	colour	light indication	meaning
POWER	red	continuous	The antenna module is powered properly.
		blinking	The battery is discharged and needs to be replaced.
TUNING	yellow	continuous*	The 5-segment bar displays the selected probing frequency combination.
AUDIO	yellow	continuous	AUDIO mode on.
INPUT LEVEL 3	white	varying numbers of lit LEDs	The 16-segment bar displays the levels of returned signals. Note: in the AUDIO mode this gauge bar shows a sum total of responses, regardless of their type.

*Upon switching to AUDIO, none of the TUNING bar segments are lit, which corresponds to #0 frequency combination.







The ST 401 'Cayman' NLJD allows listening to demodulated signals while probing with six different frequency combinations. Each combination, indicated by LEDs on the TUNING bar, is suited to deal with a particular category of nonlinear objects. Upon activation of the AUDIO mode, frequency combination #0 is set by default; it is meant for probing semiconductor content and, as a rule, gives good results in identifying active radio-transmitting and sound-recording devices.

Frequency combination #1 is used to analyse return signals from MOM (metal/oxide/metal) structures.

The remaining four combinations are auxiliary. Their use is advised when responses have been observed in the SEARCH mode on the red INPUT LEVEL bar, yet probing with combination #0 has rendered no definitive findings.

Table 3 shows correspondence between frequency combinations and responses observed in the SEARCH mode.

Table 3

	indication on TUNING bar					
						
freq. combination #	0	1	2	3	4	5
gauge bar # in SEARCH mode	1	2	1	1	1	1

Use buttons ▲ and ▼ to change probing frequency combinations (2 and 3, Fig. 7).

Table 4 shows typical results of analysing targets with nonlinear properties.

Table 4

Type of probed target	Optimum frequency combination	Sounds when subjected to mechanical impact or test sound	Sounds in the absence of mechanical impact or test sound
MOM-structure	1	crackling, creaking	none
active electronic devices (unencoded transmission channel)	0 (2–5)	audible response to tapping or test sound	sounds of the environment
active electronic devices (encoded transmission channel)	0 (2–5)	peculiar signals caused by the operation of the device and independent of sounds in the environment	peculiar signals caused by the operation of the device and independent of sounds in the environment
inactive electronic devices	0 (2–5)	none	none
active electro-mechanic or mechanic appliances	0-5	crackling, creaking	peculiar signals caused by the operation of the device and independent of sounds in the environment

When listening to demodulated signals, it is recommended to use headphones. Sound volume is adjustable with a variable resistor (5, Fig. 6).



Recommendations

Any response observed on the red bar (or on both red and blue bar simultaneously) should be analysed in the audio mode with the use of a test sound source. If a response has been observed on the blue bar, it is advisable to perform audio analysis with the frequency combination #1, subjecting the target area to mechanical impact (tapping). While probing, it is advisable to change gradually the distance between the antenna and target within 5–100 cm range.

Push the MODE button to switch from the AUDIO mode to SEARCH.

3. POWER SUPPLY

ST 401 Cayman is powered by two Li-ion rechargeable batteries (type 18650). 4 batteries are included in the delivery package. The total run time on one battery charge is from 3 to 4 hours, depending on the modes employed; the most demanding in terms of power consumption is the AUDIO mode.

The batteries is housed in the battery compartment at the back of the main unit. Battery replacement is described in 2.1 above.

ST 401 Cayman monitors its battery charge status. A continuously lit power-on led (4, Fig.4) on the antenna head means that the battery charge is sufficient. A low battery charge will be signalled by blinking of the power-on LED and a warning sound. If the charge goes below the critical threshold, the device will switch off automatically.

Accumulator batteries can be charged with the charger included in the delivery package. The charging time of a fully discharged battery is 3 hours. As these batteries are free of memory effect, incomplete charging is acceptable, but the running time will then be shorter.

The following is not allowed:

- long-term storage of discharged batteries
- long-term storage of batteries at low temperatures
- short-circuiting battery contacts
- subjecting batteries to strong shock
- transportation of the device with installed batteries.

4. OPERATING RESTRICTIONS

Use of the device is subject to safety regulations for equipment incorporating UHF transmitters. The following must be observed at all times:

- Avoid long exposure of people to the antenna beam (the main lobe of the polar diagram) at distances less than 1m.
- Do not point the antenna at people's eyes at distances less than 1m.

If the device has been transported at temperatures well outside the service temperature range, make sure to keep the device indoors at service temperature for 2 hours before use.

5. STORAGE AND TRANSPORTATION

The device must be stored in heated storage facilities pursuant to GOST V9.003–80 (ГОСТ B9.003–80). The following conditions must be maintained:

- 1) ambient temperatures from + 0 to 50°C;
- 2) relative air humidity 80 percent at 30°C;
- 3) atmospheric pressure from 630 to 820 mmHg;
- 4) absence of acidic, alkaline, or other aggressive vapours.

The device can be transported in standard packaging by any suitable means of conveyance (in a pressurised module, if transported by plane) as long as it is protected from atmospheric moisture. While transporting the device, avoid dropping or otherwise subjecting it to strong impacts. During transportation, the mechanical conditions must comply with medium level requirements per GOST B20.57.310–76, while the ambient conditions must correspond to those specified by GOST B9.003–80 for open-air storage.

6. WARRANTY

The manufacturer guarantees compliance of every manufactured item with all the requirements as per technical specifications, within 12 months of the date of purchase.

During the warranty period, the manufacturer guarantees free of charge repairs of the device, its auxiliary components and accessories, up to full replacement.

Free repairs or replacement can only be claimed if the user has observed all the rules of operation, transportation, and storage of the device, and on condition that the device itself and its ancillary parts are free from mechanical damage, and upon submission of a properly filled out warranty coupon.

Upon expiry of the warranty period, post-warranty servicing is available from the manufacturer. The warranty does not cover batteries.



ООО 'Группа СТ'

192029, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д.87
тел/факс: +7 (812) 412 4051
+7 (812) 412 3321

www.spymarket.com
info@smersh.pro

'ST Group' Ltd

Russia, 192029, St.Petersburg,
pr. Obukhovskoi Oborony, 87
tel/fax: +7 (812) 412 4051
+7 (812) 412 3321

www.spymarket.com
info@smersh.pro